Instituto Tecnológico de Costa Rica Escuela de Ingeniería Electrónica EL2110 Laboratorio de Mediciones Eléctricas Profesor. Ing. Carlos Mauricio Segura Quirós I Semestre 2019



# Experimento 5 - Mediciones en circuitos básicos

# Objetivo

• Practicar los procesos de medición en circuitos de mayor complejidad.

## Investigación previa

- 1. Investigue qué es un puente de Wheatstone.
- 2. ¿A qué condición se refiere la expresión "el puente está balanceado"?
- 3. ¿Cuáles son los usos de este tipo de circuitos?
- 4. Determine los valores teóricos de las tablas 7 y 8.
- 5. Explique en qué consiste el principio de superposición.
- 6. ¿Qué es un potenciómetro? Explique su funcionamiento.

## Equipo

- 1 Fuente en corriente continua dual
- 1 Multímetro digital
- 2 Resistores de 1 k $\Omega$  (Proveer por el estudiante)
- 1 Resistores de  $510\Omega$  (Proveer por el estudiante)
- 1 Resistores de 2,2 k $\Omega$  (Proveer por el estudiante)
- 1 Resistores de 5 k $\Omega$ . (Proveer por el estudiante)
- 1 Potenciómetro de 1 k $\Omega$  (Proveer por el estudiante)
- 1 Placa para prototipado (protoboard). (Proveer por el estudiante)

#### Instrucciones

#### Circuito puente

La primera configuración es conocida como puente de Wheatstone. La salida del circuito se tomará entre los nodos marcados como A y B.

1. Se utilizará el circuito de la figura 1. Mida el valor de las resistencias  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$  y  $R_L$  (1 k $\Omega$ ).



Tabla 1 Valor experimental de los resistores de la figura 1

Elemento	Resistencia	Incertidumbre
Resistor		
R <sub>1</sub>		
Resistor		
R <sub>2</sub>		
Resistor		
R <sub>3</sub>		

2. Ajuste la fuente de tensión a 10 V. Corrobore este valor por medio del voltímetro y anótelo:

Tabla 2 Valor experimental de la fuente de alimentación de la figura 1

Elemento	Tensión	Incertidumbre
Fuente V <sub>in</sub>		

- 3. Ensamble el circuito de la figura 1. Conecte el voltímetro para medir la tensión VAB.
- 4. Coloque la resistencia RL entre los puntos A y B.
- 5. Ajuste el potenciómetro (representado como  $R_4$  en la figura) de forma que la tensión  $V_{AB}$  sea lo más cercana posible a cero.
- 6. Determine las tensiones  $V_{R1}$ ,  $V_{R2}$ ,  $V_{R3}$  y  $V_{R4}$ .

Tabla 3 Valor experimental de la tensión en los resistores de la figura 1

Tensión	Valor	Incertidumbre
V <sub>R1</sub>		
V <sub>R2</sub>		
V <sub>R3</sub>		
V <sub>R4</sub>		

- 7. Mida la corriente a través de la resistencia R<sub>L</sub>.
- 8. Retire la resistencia RL del circuito. Verifique que las tensiones  $V_{AB}$ ,  $V_{R1}$ ,  $V_{R2}$ ,  $V_{R3}$  y  $V_{R4}$  mantienen sus valores.
- 9. Retire el potenciómetro y mida el valor de la resistencia ajustada.

Tabla 4 Valor experimental del potenciómetro

Elemento	Resistencia	Incertidumbre
Potenciómetro		






Figura 1 Esquema del circuito puente

## Circuito con varias fuentes

Ahora se trabajará con un circuito con dos fuentes de alimentación. Tenga cuidado de conectar los cables en sus polaridades correctas.

10. Mida las resistencias a utilizar.

Tabla 5 Valores experimentales de los resistores en la figura 2

Elemento	Resistencia	Incertidumbre
Resistor R <sub>1</sub>		
Resistor R <sub>2</sub>		
Resistor R <sub>3</sub>		
Resistor R <sub>4</sub>		






Figura 2 Esquema del circuito con dos fuentes

11. Ajuste las fuentes de tensión. Mida con el voltímetro los valores fijados.

Tabla 6 Valores experimentales de las fuentes de alimentación en la figura 2

Tensión	Valor	Incertidumbre
V <sub>in1</sub>		
V <sub>in2</sub>		

- 12. Ensamble el circuito de la figura 2.
- 13. Mida las corrientes I<sub>a</sub>, I<sub>b</sub> e I<sub>c</sub>.

Tabla 7 Valor experimental de las corrientes en la figura 2

Tensión	Valor	Incertidumbre
la		
I <sub>b</sub>		
Ic		

14. Mida las tensiones en los resistores.

Tabla 8 Valor experimental de la tensión en los resistores en la figura 2

Tensión	Valor	Incertidumbre
$V_{R1}$		
V <sub>R2</sub>		
V <sub>R3</sub>		

Instituto Tecnológico de Costa Rica Escuela de Ingeniería Electrónica EL2110 Laboratorio de Mediciones Eléctricas Profesor. Ing. Carlos Mauricio Segura Quirós I Semestre 2019



15. Apague la fuente V<sub>in1</sub>. Mida la corriente la y la tensión V<sub>R1</sub>.

Tabla 9 Valor experimental de las corrientes en la figura 2 con V<sub>in1</sub> apagada

Variable	Valor	Incertidumbre
la		
V <sub>R1</sub>		

16. Ahora encienda V<sub>in1</sub> y apague V<sub>in2</sub>. Mida la corriente la y la tensión V<sub>R1</sub>.

Tabla 10 Valor experimental de las corrientes en la figura 2 con V<sub>in2</sub> apagada

Variable	Valor	Incertidumbre
la		
$V_{R1}$		

## Reflexiones finales

 Compare el valor medido de R<sub>3</sub> y R<sub>4</sub> en el circuito puente. Considerando el valor de R<sub>1</sub> y R<sub>2</sub> ¿corresponde a un puente balanceado?
 Si se conoce el valor de R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub> y R<sub>4</sub>, y se sabe que el puente está balanceado ¿cuál es la ecuación qué se utilizaría para calcular el valor de una resistencia R<sub>3</sub> desconocida?
3. En el circuito de la figura 2 ¿se cumple el principio de superposición? Explique.